




**КАЛИБР**  
[www.kalibrcompany.ru](http://www.kalibrcompany.ru)



# ПЛЭС - 200/850

Руководство по эксплуатации

**Плиткорез электрический со столом**

## Уважаемый покупатель!

При покупке электрического плиткореза со столом Калибр ПЛЭС – 200/850 требуйте проверки его работоспособности пробным пуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указаны модель и заводской номер электрического плиткореза со столом.

Перед использованием внимательно изучите настоящее руководство. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с инструментом, и обеспечит оптимальное функционирование электрического плиткореза со столом и продление срока его службы.

**Внимание!** Электрические плиткорезы являются источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, общая вибрация, повышенный уровень шума!

Поэтому неукоснительно соблюдайте, содержащиеся в руководстве правила техники безопасности при работе. Храните руководство по эксплуатации в течение всего срока службы инструмента.

Приобретённый Вами электрический плиткорез со столом может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, не влияющие на условия его эксплуатации.

## 1. Описание и работа

1.1 Электрический плиткорез со столом (далее по тексту – плиткорез) предназначен для резки с водяным охлаждением всех видов натуральной и искусственной керамической, облицовочной, напольной и тротуарной плитки алмазным кругом под прямым углом и углами до 45°. На вал якоря двигателя, крепится отрезной алмазный круг. Круг является основным рабочим инструментом для резки выбранных материалов. Заготовка для резания размещается на рабочем столе в нужном положении, благодаря упорам. Головка режущая (кронштейн с двигателем, блоком управления и отрезным кругом), перемещаясь по салазкам вдоль рабочего стола, осуществляет подачу рабочего инструмента для реза. На кронштейне закреплён шланг, подающий насосом воду из поддона на отрезной круг и заготовку для охлаждения, во время работы двигателя. Резиновый шлангоукладчик обеспечивает дистанционирование шланга от рабочей зоны круга и перемещение его вместе с головкой режущей.

Салазки вместе с режущей головкой могут поворачиваться по направляющим наклона, меняя угол резания от вертикального до 45°.

Плиткорез рассчитан на повторно-кратковременный режим работы с nominalным периодом времени: работа/перерыв – 20 мин/5 мин.

Установленный в машине асинхронный электродвигатель с двойной изоляцией (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) обеспечивает максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока и избавляет от необходимости применения заземления.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP54 (МЭК 60529).

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +1 до +35 °C и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

1.3 Габаритные размеры и вес представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	880
- ширина	485
- высота	345
Вес (брутто/нетто), кг	31,2/28,8

1.4 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Мощность двигателя, Вт	850
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	3450
Размер круга, мм	
Диаметр наружный	200
Посадочный диаметр	22
Максимальный пропил, мм	
Горизонтальный ход	520
Глубина пропила (90°)	30
Глубина пропила (45°)	25
Угол наклона,°	0-45
Размер рабочего стола, мм	600x385
Электродвигатель	Асинхронный
Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	II

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

1.5 Плиткорез поставляется в продажу в следующей комплектации\*:

Плиткорез/ Ножки	1/ 4
Регулируемый упор - транспортир	1
Ключ фиксации круга отрезного	2
Набор крепежа/ Пробка/ Ключ шестигранный	1/ 1/ 1
Руководство по эксплуатации/ Упаковка	1/ 1

\* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

1.6 Общий вид и элементы плиткореза представлены на рис.1




рис. 1

- 1 – ножки;
- 2 – круг алмазный;
- 3 – поддон;
- 4 – стол рабочий;
- 5 – регулируемый упор (транспортир);
- 6 – направляющий упор;
- 7 – салазки головки режущей;
- 8 – кожух защитный круга;
- 9 – рукоятка;
- 10 – винт фиксации угла наклона;
- 11 – гайка крепления поддона;
- 12 – основание;
- 13 – насос;
- 14 – шланг;
- 15 – двигатель с блоком управления;
- 16 – выключатель;
- 17 – шкала угла наклона;
- 18 – винт фиксации упора;
- 19 – болт крепления ножек;
- 20 – винт крепления крышки кожуха;
- 21 – ключ;
- 22 – вал якоря двигателя;
- 23 – ключ;
- 24 – гайка ограничительная;
- 25 – пластина крепления поддона;
- 26 – крышка кожуха;
- 27 – шлангоукладчик.

1.7 Асинхронный двигатель с блоком управления (рис.1 поз.15) и выключателем (рис.1 поз.16) крепится на кронштейне. Кронштейн, за счёт 4-х подшипников, перемещает головку режущую по салазкам (рис.1 поз.7) вдоль длины рабочего стола (рис.1 поз.4). На вал якоря (рис.1 поз.22), между опорным и зажимным фланцами крепится отрезной круг (рис.1 поз.2). Это основной рабочий инструмент плиткореза.

1.8 Выключатель – магнитный пускатель (рис.1 поз.16) расположен на блоке управления. Он имеет две кнопки: зелёная с символом «1» - включение двигателя и красная с символом «0» - выключение двигателя.

На крышке защитного кожуха (рис.1 поз.26) стрелкой указано направление вращения круга.

## **2. Использование по назначению**

### **2.1 Сборка и подготовка инструмента к использованию**

#### **2.1.1 Сборка и установка**

Плиткорез поставляется полностью собранным, за исключением ножек, не прикреплённых к основанию.

- 4-я винтами (рис.1 поз.19), с помощью шестигранного ключа (входит в комплект поставки) прикрутить ножки (рис.1 поз.1) к основанию рис.1 поз.12);

- установить плиткорез на ровной, горизонтальной поверхности;

- закрыть отверстие в поддоне (рис.1 поз.3) пробкой (входит в комплект поставки) и залить воду так, чтобы заборная часть насоса (рис.1 поз.13) была полностью погружена в воду.

#### **2.1.2 Подготовка к работе:**

- проверить уровень воды в поддоне – заборная часть насоса должна быть полностью закрыта;

- проверить шлангоукладчик (рис.1 поз.27) со шлангом (рис.1 поз.14), не перекручен, свободно перемещается за головкой режущей;

- вставить уголок кронштейна транспортира в направляющий упор (рис.1 поз.6) и закрепить его двумя винтами;

- установить размеченную заготовку на рабочий стол (рис.1 поз.4), плотно прижав к направляющему упору (рис.1 поз.6). Зафиксировать положение заготовки сбоку, закрутив винт (рис.1 поз.18) регулируемого упора. Такая фиксация заготовки позволит в дальнейшем резание плиток в одинаковый размер;

- закрепить в необходимом положении гайки (рис.1 поз.24), для ограничения движения головки режущей по салазкам;

- подключить плиткорез к источнику питания, убедившись, что шнур питания расположен так, что на него не будет попадать вода при работе;

- включить плиткорез на холостом ходу для проверки работы насоса. Вода из шланга должна непрерывно подаваться на алмазный круг.

2.1.3 Перед началом работы, при отключённом от сети плиткорезе необходимо проверить:

- надёжность крепления головки режущей к кронштейну, крышки защитного ко-

жуха и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;

- свободное перемещение головки режущей по салазкам;

- исправность шнура питания и штепсельной вилки;

- чистоту и хорошее освещение рабочего места.

2.1.4 После транспортировки плиткореза в зимних условиях, при необходимости его включения в помещении, следует выдержать инструмент при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги.

## 2.2 Использование по назначению



*Внимание! Все операции по сборке, замене кругов и регулировке производить только при отключённом от сети плиткорезе.*

2.2.1 К работе с плиткорезом допускаются лица ознакомившиеся с данным руководством, проинструктированные опытным мастером.

2.2.2 Перед включением плиткореза убедиться, что отрезному кругу ничего не мешает, вращение свободное.

2.2.3 Начинать подавать головку режущую с вращающимся кругом к заготовке после того, как он наберёт максимальную скорость вращения.

### 2.2.4 Отрезание плитки под углом

Часто торец плитки (при стыковке в углах) необходимо срезать под углом. Для этого:

- ослабить с двух сторон винты фиксации угла наклона (рис.1 поз.10);

- повернуть салазки (рис.1 поз. 7) с головкой режущей на нужный угол, используя шкалу угла наклона (рис.1 поз.17);

- зафиксировать необходимый угол винтами.

2.2.5 Подача головки режущей с отрезным кругом к заготовке и скорость подачи резания производится оператором вручную. Не прилагать излишних усилий подачи. Это может привести к перегреву двигателя или разрушению отрезного круга.



*Внимание! Будьте бдительны, не удерживайте заготовку рукой.*

- на конечной стадии резания заготовки особое внимание уделить траектории перемещения отрезаемой части;

- после завершения реза выключить двигатель, дождаться полной остановки круга, снять с рабочего стола готовую плитку и убрать обрезки.

### 2.2.6 При работе с плиткорезом необходимо соблюдать следующие правила:

- использовать индивидуальные защитные средства: работать в спецодежде, перчатках и защитных очках;

- начинать подачу головки режущей после того как круг наберёт максимальные обороты;

- пользоваться только исправным рабочим инструментом;

- включать плиткорез в сеть только перед началом работы;

- принимать активные меры к удалению обрезков из зоны резания;
  - не допускать натягивания, перекручивания и попадания под ноги или под различные предметы шнуря питания;
  - отключать плиткорез от сети штепсельной вилкой: при замене круга, во время перерыва, по окончании работы;
  - при выполнении пильных работ, следите за нагревом машины, во избежание её перегрузки;
  - отключать плиткорез выключателем при внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание круга, перегреве и перегрузке двигателя);
  - использовать противошумные наушники.
- 2.3 Дополнительные указания мер безопасности



**Внимание!** При эксплуатации плиткореза ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать в помещениях с высоким содержанием в воздухе паров кислот, воды или легковоспламеняющихся газов;
- работать вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или материалов;
- работать на открытой площадке во время снегопада или дождя;
- использовать при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- работать инструментом при появлении повышенного шума, стука или вибрации.

### 3. Техническое обслуживание плиткореза



**Внимание!** Запрещается начинать работу плиткорезом, не ознакомившись с требованиями по технике безопасности, указанными в разделе 2.3 и приложении 1 настоящего руководства.

3.1 Продолжительность срока службы плиткореза и его безотказная работа зависит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправностей, тщательной подготовки к работе, соблюдения правил хранения.

3.2 Постоянно контролируйте достаточный уровень воды в поддоне для нормальной работы насоса.

#### 3.3 Замена отрезного круга



**Внимание!** Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что плиткорез отсоединен от питающей розетки.

- снять крышку кожуха (рис.1 поз.26), открутив три винта (рис.1 поз.20);
- используя два ключа (входят в комплект поставки) открутить зажимную гайку;
- снять зажимный фланец с якоря двигателя, затем снять круг с опорного фланца;
- установить новый круг на опорный фланец, закрыть прижимным фланцем и за-

тянуть гайкой;

- прикрутить крышку кожуха защитного.

3.4 По окончании работы очистите от пыли и грязи рабочий стол, защитный кожух, упоры, шнур питания, двигатель и блок управления.



**Внимание!** После отключения пильный круг по инерции продолжает вращаться. Кроме того, во время работы он сильно нагревается.

**НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к нему до полной остановки и остывания.**

3.5 Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах.

#### **4. Срок службы, хранение и утилизация**

4.1 Срок службы плиткореза 3 года.

4.2 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для инструмента условия хранения

- 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ4) не должно превышать 80%.

4.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

4.4 При полной выработке ресурса плиткореза необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

#### **5. Гарантия изготовителя (поставщика)**

5.1 Гарантийный срок эксплуатации плиткореза – 12 календарных месяцев со дня продажи.

5.2 В случае выхода плиткореза из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки продавца о продаже и подпись покупателя;
- соответствие серийного номера плиткореза серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской:

**141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16**

**т. (495) 647-76-71**

5.3 Безвозмездный ремонт, или замена плиткореза в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.

5.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей плиткореза, в течение срока, указанного в п. 5.1, он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки – в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий, Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт плиткореза или его замену. Транспортировка плиткореза для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

5.5 В том случае, если неисправность плиткореза вызвана нарушением условий его эксплуатации, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт за отдельную плату.

5.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

5.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: плиткорез, так же, как и все электрические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы таких частей инструмента, как присоединительные контакты, провода, и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения.

- неисправности, возникшие в результате перегрузки плиткореза, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов плиткореза, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, нарушение правил обслуживания или хранения.

- неисправности, возникшие в результате перегрузки плиткореза, повлекшие выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки инструмента относятся: появление цвета побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов пилы, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под действием высокой температуры.

**Приложение 1**  
(обязательное)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**  
(для электрических плиткорезов)

**1. Общие указания мер безопасности электрических машин**

 **Внимание!** Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или другим повреждениям.

Сохраните все предупреждения и инструкции, для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Употребляемый в инструкции термин «электрическая машина» используется в ГОСТах 60745-1-2011 и 60745-2-5-2011 для обозначения вашей машины с электрическим приводом, работающей от сети.

**1.1 Безопасность рабочего места**

1.1.1 Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошее освещение. Если рабочее место загромождено или плохо освещено, это может привести к несчастным случаям.

1.1.2 Не следует эксплуатировать машину во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли).

1.1.3 Не подпускайте детей или посторонних лиц к электрической машине в процессе её работы. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

**1.2 Электрическая безопасность**

1.2.1 Штепсельные вилки электрических машин должны подходить под розетки. Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом.

Использование неизменных вилок и соответствующих розеток, уменьшит риск поражения электрическим током.

1.2.2 Не подвергайте электрическую машину воздействию дождя и не держите её во влажных условиях. Влага, попадая в электрическую машину, увеличивает риск поражения электрическим током.

1.2.3 Обращайтесь аккуратно со шнуром питания. Никогда не используйте шнур для переноса, перетаскивания электрической машины и вытаскивания вилки из розетки. Исключите воздействие тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Повреждённый или перекрученный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

1.2.4 При эксплуатации электрической машины на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе.

**1.3 Личная безопасность**

1.3.1 Будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации машины. Не приступайте к работе, если вы устали или находитесь под действием лекарственных препаратов. Кратковременная потеря концентрации внимания может привести к серьёзным последствиям.

1.3.2 Пользуйтесь индивидуальными защитными средствами. Всегда пользуйтесь средствами для защиты глаз. Защитные средства – такие, как очки, маски, предохраняющие от пыли, обувь, предохраняющая от скольжения, каска или наушники, используемые в соответствующих условиях, уменьшают опасность получения повреждений.

1.3.3 Не допускайте случайного включения машины.

1.3.4 Перед включением электрической машины удалите все регулировочные или гаечные ключи.

1.3.5 При работе не пытайтесь дотянуться до чего-либо, всегда сохраняйте устойчивое положение. Это позволит обеспечить наилучший контроль над электрической машиной в экстремальных ситуациях.

1.3.6 Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободной одежды или ювелирных изделий. Не приближайте свои волосы, одежду и перчатки к движущимся частям электрической машины.

#### **1.4 Эксплуатация и уход за электрической машиной**

1.4.1 Не перегружайте электрическую машину. Используйте инструмент соответствующего назначения для выполнения необходимой вам работы.

Безопаснее выполнять с помощью электрической машины ту работу, на которую она рассчитана.

1.4.2 Не используйте электрическую машину, если её выключатель неисправен (не включает или не выключает). Любая машина, которая не может управляться выключателем, представляет опасность и подлежит ремонту.

1.4.3 Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, замене кругов или перемещением её на хранение.

1.4.4 Храните неработающую электрическую машину в месте, недоступном для детей, и не разрешайте лицам, не знакомым с инструментом или настоящей инструкцией, пользоваться электрической машиной. Электрические машины представляют опасность в руках неквалифицированных пользователей.

1.4.5 Обеспечьте техническое обслуживание электрической машины. Прочервьте машину на предмет правильности соединения и закрепления движущихся частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности, отремонтируйте электрическую машину перед использованием.

1.4.6 Храните рабочие инструменты в чистом, хорошем состоянии. Рабочий инструмент, обслуживаемый надлежащим образом, реже заклинивает, им легче управлять.

1.4.7 Используйте электрические машины, приспособления, инструмент и пр.

в соответствии настоящей инструкцией с учётом условий и характера выполняемой работы. Использование электрической машины для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может создать опасную ситуацию.

### **1.5 Обслуживание**

1.5.1 Ваша электрическая машина должна обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность машины.

## **2. Указание мер безопасности для машин дисковых пильных**

2.1 Данная машина предназначена для применения в качестве пильной машины. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными с данной машиной. Невыполнение всех приведённых ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару или к тяжёлому телесному повреждению.

2.2 Не производите данной машиной такие работы, как работу шлифовальными кругами.

2.3 Не пользуйтесь рабочим инструментом и другими вспомогательными устройствами, которые не предназначены специально для этой машины и не рекомендованы изготавителем.

2.4 Номинальная частота вращения рабочего инструмента (круга), указанная на нём, не должна быть меньше частоты, указанной на машине.

2.5 Максимальный диаметр и толщина рабочего инструмента должна соответствовать функциональным возможностям машины.

2.6 Не применяйте повреждённый рабочий инструмент. Перед каждым использованием осматривайте круги на предмет их целостности. После падения рабочего инструмента производите осмотр на наличие повреждений. Если сомневаетесь в исправности, установите новый рабочий инструмент.

2.7 Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы пользуйтесь защитным лицевым щитком или защитными очками. По мере необходимости пользуйтесь пылезащитной маской, средствами защиты органов слуха, перчатками и защитным фартуком, способным задерживать мелкие абразивные частицы и частицы обрабатываемого материала.

Средства защиты должны быть способны задерживать разлетающиеся частицы, образующиеся при производстве различных работ.

2.8 Не допускайте посторонних непосредственно близко к рабочей зоне.

2.9 Располагайте кабель питания на расстоянии от вращающегося рабочего инструмента.

## **3. Дополнительные указания мер безопасности для плиткорезов**

3.1 Перед обслуживанием, настройкой и замене круга убедитесь, что электропривод плиткореза отключён.

- 3.2 Не останавливайте отрезной диск боковым давлением на него.
- 3.3 Не используйте повреждённые режущие круги. Это может привести к травме а так же выходу инструмента из строя.
- 3.4 Использовать при работе только отрезные круги, указанные изготовителем и находящиеся в исправном состоянии.
- 3.5 Запрещается использовать отрезные круги большего диаметра.
- 3.6 Скорость вращения, указанная на диске, должна быть выше указанной на двигателе плиткореза.
- 3.7 Убедитесь в совпадении направления вращения стрелок на диске и защитном кожухе.
- 3.8 Убедитесь в исправном состоянии и чётком функционировании защитного кожуха.
- 3.9 При смене отрезных кругов убедитесь в чистоте поверхностей круга и фланцев (опорного и прижимного).
- 3.10 Запрещается запускать плиткорез при касании отрезного круга и заготовки.
- 3.11 Зажимная гайка должна быть закручена надёжно, но не перетянута.
- 3.12 Убедитесь в наличии достаточного пространства для отвода отрезаемой части заготовки.
- 3.13 Запрещается резать более, чем одну плитку.
- 3.14 Не допускайте работу плиткореза без воды.
- 3.15 При работе с плиткорезом используйте индивидуальные средства защиты органов слуха и глаз.

**Приложение 2**  
(обязательное)

**Возможные неисправности и способы их устранения**

Во всех случаях нарушения нормальной работы плиткореза, например: падение оборотов, появление постороннего шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука и т.п. - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Действия по устранинию</b>
Двигатель не запускается	Нет напряжения в сети	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправен выключатель	Проверить выключатель
	Сгорели или оборвались обмотки электродвигателя	Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Проверить напряжение в сети
	Перегрузка по сети	Проверить напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Заменить шнур на более короткий, проверить сечение провода
Двигатель перегревается, останавливается, вызывает срабатывание предохранителей или автоматических выключателей	Двигатель перегружен	Уменьшить скорость подачи
	Сгорели или оборвались обмотки электродвигателя	Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта
	Предохранители или выключатели имеют недостаточную мощность	Установить предохранители или выключатели, соответствующие мощности
Повышенная вибрация, люфт алмазного круга	Круг разбалансирован (алмазный круг со сколами или поврежден)	Снять алмазный круг и заменить на новый
	Алмазный круг плохо закреплен	Затянуть зажимную гайку после установки круга
	Прочие причины	Обратиться в специализированную мастерскую для ремонта

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Корешок талона №1 на гарантийный ремонт**  
(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят « \_\_\_\_ » 20 \_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
**Корешок талона №2 на гарантийный ремонт**  
(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят« \_\_\_\_ » 20 \_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

### Талон № 1\*

на гарантийный ремонт плиткореза

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

### Талон № 2\*

на гарантийный ремонт плиткореза

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

## **Калибр Руководство по эксплуатации**

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Внимание!** При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.  
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

**Корешок талона №4 на гарантийный ремонт**

(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(модель \_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Корешок талона №3 на гарантийный ремонт**

(модель \_\_\_\_\_)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)  
Изъят<sup>к</sup> \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
(модель \_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Талон № 3\***

на гарантийный ремонт плиткореза

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

**Талон № 4\***

на гарантийный ремонт плиткореза

(модель \_\_\_\_\_)

Серийный номер S/N \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Место печати

Продавец \_\_\_\_\_  
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

\*талон действителен при заполнении

## **Калибр Руководство по эксплуатации**

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Заполняет ремонтное предприятие**

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

---

---

---

---

---

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_ Место печати

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

**Приложение 3**

Применяемые предписывающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001

	Машина класса II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009)	Машины, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя дополнительные меры безопасности, такие как двойная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях

[www.kalibrcompany.ru](http://www.kalibrcompany.ru)