



**Электрический перфоратор  
«Калибр ЭП-800»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1-1	Колпачок передний	У06341	11-3	Поршень	У06362
1-2	Кольцо опорное Ø		11-4	Шайба запорная Ø12× Ø17×1	У01279
1-3	Кольцо запорное пружинное Ø16×1,5 (нар.)	У06342	11-5	Палец поршневой Ø12×21	У01278
1-4	Кольцо опорное Ø16×Ø22×1,5	У06343	12-1	Подшипник скольжения (втулка) Ø30×Ø35×8,7	У06363
1-5	Кольцо запорное пружинное Ø20×2	У00076	12-2	Корпус промежуточный	У06364
1-6	Гильза защитная (крышка фиксатора)	У06344	12-3	Кольцо резиновое Ø53×7	У02996
1-7	Кольцо опорное Ø21×Ø31×4	У01261	12-4	Кольцо резиновое Ø23×2,5	У01281
1-8	Шарик стальной Ø7,14	У01221	12-5		
1-9	Пластина стопорящая	У01290	12-6	Подшипник 609RS Z×BRS	У01267
1-10	Пружина конусная	У01262	12-7	Крышка подшипника	У01286
2-1	Вал (патрон)	У06346	12-8	Винт	ЭП800.12-8
2-2	Кольцо резиновое Ø21,5×2	У06347	12-9	Кольцо резиновое Ø18×3	У00084
2-3	Сальник Ø9×Ø16×5 (скребок)	У06348	13	Скоба	У01280
2-4	Кольцо опорное-втулка Øотв=9мм/10мм	У01282/У06349	14-1	Вал - шестерня	У06365
2-5	Болт ударный Ø9×Ø9,5мм L=43мм	У06373	14-2	Подшипник 699	У01264
3	Ролик Ø6×10мм	У06345	15	Вилка переключателя режимов	У06367
4	Винт ST4,5×45	ЭП800.04	16	Клипса пружинная	У06367
5-1	Корпус редуктора	У06350	17-1	Подшипник игольчатый НК0908 (9×13×8)	У01265
5-2	Сальник Ø30×Ø41×7мм	У06351	17-2	Подшипник - эксцентрик	У01266
5-3-1	Подшипник игольчатый НК3012 (30×37×12)	У01263	17-3	Подшипник игольчатый K15×18×15 (×16,5)	У01291
5-3-2	Втулка	У06353	17-4	Шестерня ведомая Z=33	У06369
5-4			17-5	Пружина Ø8×47×Ø1	У01283
5-5	Пластина запорная	У06353	17-6	Втулка пластмассовая	У01284
5-6	Винт ST4×16	ЭП800.5-6	18	Якорь	У06370
6	Кнопка переключателя режимов	У01269	19	Подшипник 607	У01201
7	Пружина переключателя	У01270	20	Втулка подшипника резиновая (607)	У01287
8	Рукоятка переключателя режимов	У01271	21	Кольцо воздухонаправляющее	У06371
9	Кольцо резиновое Ø11×2,5	У01268	22	Винт	ЭП800.22
7	Кольцо резиновое Ø18×3	У00084	23	Статор	У06372
10-1	Кольцо запорное пружинное Ø30×1,5 (нар.)	У00077	25	Корпус двигателя	ЭП800.25
10-2	Кольцо опорное Ø30×Ø41×2,5	У06354	26	Щёткодержатель	ЭП800.26
10-3	Пружина Ø31×40×Ø4	У01273	27	Винт крепления щёткодержателя	ЭП800.27
10-4	Шестерня большая Z=40	У06356	28	Щётка	ЭП800.28
10-5	Ролик Ø2,5×12	У01275	29		ЭП800.29
10-6	Муфта	У06357	30		ЭП800.30
10-7	Кольцо запорное пружинное Ø25×1,5 (внутр.)	У01274	31	Крышка корпуса	ЭП800.31
10-8	Ствол	У06358	32	Винт	ЭП800.32
10-1	Кольцо запорное пружинное Ø30×1,5 (нар.)	У00077	33	Выключатель FS018-06/5В-АГ-В2 (6А) ЭП-800 (с реверсом)	У05440
10-9	Втулка направляющая	У06359	34	Винт	ЭП800.34
10-10	Кольцо резиновое Ø16×4,5	У06360	35	Прижим кабеля	ЭП800.35
10-11	Кольцо резиновое Ø9×3,5	У01532	37	Кабель питания 2×1,0мм <sup>2</sup> с вилкой	ЭП800.37
10-12	Втулка демпфирующая	У02166	38	Втулка	ЭП800.38
10-13	Кольцо запорное пружинное Ø25×2 (внутр.)	У01276	39	Бандаж кабеля резиновый	ЭП800.39
11-1	Ударник	У06361	40-1-6	Рукоятка дополнительная в сборе	У06374
11-2	Кольцо резиновое Ø17×3	У02185	41	Ограничитель глубины	ЭП800/26.95



# Электрический перфоратор «Калибр ЭП-800»

