




Эл. фрезер «Калибр Мастер ФЭ-1900/12М»





Эл. фрезер «Калибр Мастер ФЭ-1900/12м»

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Винт ST4,2*16	ФЭ-1900/12м+.01	45	Кольцо стопорное	ФЭ-1900/12м+.45
2	Крышка корпуса	ФЭ-1900/12м+.02	46	Пружина торсионная	ФЭ-1900/12м+.46
3	Дроссель плавного пуска	ФЭ-1900/12м+.03	47	Винт	ФЭ-1900/12м+.47
4	Винт ST2,9*10	ФЭ-1900/12м+.04	48	Фиксатор вертикальный	ФЭ-1900/12м+.48
5	Корпус	ФЭ-1900/12м+.05	49	Шайба 4	ФЭ-1900/12м+.49
6	Щёткодержатель	ФЭ-1900/12м+.06	50	Шайба пружинная 4	ФЭ-1900/12м+.50
7	Щётка №183	ФЭ-1900/12м+.07	51	Винт М4*10	ФЭ-1900/12м+.51
8	Крышка щёткодержателя	ФЭ-1900/12м+.08	52	Линейка	ФЭ-1900/12м+.52
9	Наклейка заводская	ФЭ-1900/12м+.09	53	Шкала точная	ФЭ-1900/12м+.53
10	Наклейка заводская	ФЭ-1900/12м+.10	54	Пружина	ФЭ-1900/12м+.54
11	Ручка фиксатора вертикального	ФЭ-1900/12м+.11	55	Ось регулировочная	ФЭ-1900/12м+.55
12	Статор	ФЭ-1900/12м+.12	56	Подшипник 629	ФЭ-1900/12м+.56
13	Винт ST3,5*13	ФЭ-1900/12м+.13	57	Якорь	ФЭ-1900/12м+.57
14	Кольцо воздухонаправляющее	ФЭ-1900/12м+.14	58	Гайка	ФЭ-1900/12м+.58
15	Втулка пружины защитная	ФЭ-1900/12м+.15	59	Прижина цанги	ФЭ-1900/12м+.59
16	Пружина	ФЭ-1900/12м+.16	60	Цанга	ФЭ-1900/12м+.60
17	Трубка направляющая	ФЭ-1900/12м+.17	61	Гайка цанги	ФЭ-1900/12м+.61
18	Винт фиксирующий упора	ФЭ-1900/12м+.18	62	Крышка подшипника	ФЭ-1900/12м+.62
19	Пружина	ФЭ-1900/12м+.19	63	Подшипник 6004RS	ФЭ-1900/12м+.63
20	Шарик стальной ф5,5	ФЭ-1900/12м+.20	64	Рукоятка правая	ФЭ-1900/12м+.64
21	Пружина	ФЭ-1900/12м+.21	65	Колодка клеммная	ФЭ-1900/12м+.65
22	Гнездо набора инструмента	ФЭ-1900/12м+.22	66	Выключатель	ФЭ-1900/12м+.66
23	Винт М6*16	ФЭ-1900/12м+.23	67	Кабельпитания с вилкой	ФЭ-1900/12м+.67
24	Втулка стальная	ФЭ-1900/12м+.24	68	Бандаж кабеля резиновый	ФЭ-1900/12м+.68
25	Упор ступенчатый	ФЭ-1900/12м+.25	69	Прижим кабеля	ФЭ-1900/12м+.69
26	Подошва пластмассовая	ФЭ-1900/12м+.26	70	Крышка рукоятки правой	ФЭ-1900/12м+.70
27	Винт М4*10	ФЭ-1900/12м+.27	71	Конденсатор фильтра радиопомех	ФЭ-1900/12м+.71
28	Винт М4*30	ФЭ-1900/12м+.28	72	Стопор шпинделя	ФЭ-1900/12м+.72
29	Экран	ФЭ-1900/12м+.29	73	Пружина стопора	ФЭ-1900/12м+.73
30	Винт М4*8	ФЭ-1900/12м+.30	74	Корпус редуктора	ФЭ-1900/12м+.74
31	Основание	ФЭ-1900/12м+.31	75	Крышка	ФЭ-1900/12м+.75
32	Пылеотвод нижняя часть	ФЭ-1900/12м+.32	76	Шайба 6	ФЭ-1900/12м+.76
33	Пылеотвод верхняя часть	ФЭ-1900/12м+.33	77	Винт М4*12	ФЭ-1900/12м+.77
34	Гайка М4	ФЭ-1900/12м+.34	78	Упор параллельный	ФЭ-1900/12м+.78
35	Крышка рукоятки левой	ФЭ-1900/12м+.35	79	Накладка пластмассовая	ФЭ-1900/12м+.79
36	Винт ST4,2*13	ФЭ-1900/12м+.36	80	Винт М6*12	ФЭ-1900/12м+.80
37	Регулятор оборотов	ФЭ-1900/12м+.37	81	Направляющая упора параллельного	ФЭ-1900/12м+.81
38	Шайба пылезащитная	ФЭ-1900/12м+.38	82	Кронштейн	ФЭ-1900/12м+.82
39	Винт М5*16	ФЭ-1900/12м+.39	83	Ключ	ФЭ-1900/12м+.83
40	Шайба пружинная 5	ФЭ-1900/12м+.40	84	Винт-барашек	ФЭ-1900/12м+.84
41	Шайба 5	ФЭ-1900/12м+.41	85	Пластина направляющая	ФЭ-1900/12м+.85
42	Рукоятка левая	ФЭ-1900/12м+.42	86	Кнопка	ФЭ-1900/12м+.86
43	Фиксатор шкалы	ФЭ-1900/12м+.43	87	Винт	ФЭ-1900/12м+.87
44	Втулка	ФЭ-1900/12м+.44			