



Пила отрезная «Калибр ПО-2200»

| Поз. | Наименование | Артикул | Поз. | Наименование | Артикул |
|------|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|
| 1 | Винт М8*20 | ПО2200(ДОНЕ).01 | 45 | Корпус редуктора | У05371 |
| 2 | Шайба пружинная 8 | ПО2200(ДОНЕ).02 | 46 | Стопор | ПО2200(ДОНЕ).46 |
| 3 | Шайба 8 | ПО2200(ДОНЕ).03 | 47 | Пружина стопора | ПО2200(ДОНЕ).47 |
| 4 | Шплинт | ПО2200(ДОНЕ).04 | 48 | Подшипник 6202 | У00023 |
| 5 | Шайба | ПО2200(ДОНЕ).05 | 49 | Якорь | ПО2200(ДОНЕ).49 |
| 6 | Станина | ПО2200(ДОНЕ).06 | 50 | Подшипник 6200 | У00024 |
| 7 | Ножка резиновая | ПО2200(ДОНЕ).07 | 51 | Кольцо воздухонаправляющее | ПО2200(ДОНЕ).51 |
| 8 | Отражатель | ПО2200(ДОНЕ).08 | 52 | Винт М5*75 | ПО2200(ДОНЕ).52 |
| 9 | Винт М6*14 | ПО2200(ДОНЕ).09 | 53 | Статор | ПО2200(ДОНЕ).53 |
| 10 | Гайка М6 | ПО2200(ДОНЕ).10 | 54 | Корпус двигателя | ПО2200(ДОНЕ).54 |
| 11 | Кольцо стопорное ф8 нар. | ПО2200(ДОНЕ).11 | 55 | Шайба 5 | ПО2200(ДОНЕ).55 |
| 12 | Колпачок ручки | ПО2200(ДОНЕ).12 | 56 | Шайба приружинная 5 | ПО2200(ДОНЕ).56 |
| 13 | Винт ходовой | ПО2200(ДОНЕ).13 | 57 | Винт М5*10 | ПО2200(ДОНЕ).57 |
| 14 | Суппорт винта ходового | ПО2200(ДОНЕ).14 | 58 | Крышка щёткодержателя | У05372 |
| 15 | Полугайка откидная | ПО2200(ДОНЕ).15 | 59 | Щётка 6,3*13,3*15 пружина, пятак ф13 (№130) | У05374 |
| 16 | Губка тисков подвижная | ПО2200(ДОНЕ).16 | 60 | Щёткодержатель | У05373 |
| 17 | Ось полугайки | ПО2200(ДОНЕ).17 | 61 | Подушка резиновая | ПО2200(ДОНЕ).61 |
| 18 | Ось губки подвижной | ПО2200(ДОНЕ).18 | 62 | Винт М5*10 | ПО2200(ДОНЕ).62 |
| 19 | ??? | ПО2200(ДОНЕ).19 | 63 | Крышка двигателя | ПО2200(ДОНЕ).63 |
| 20 | Шайба 10 | ПО2200(ДОНЕ).20 | 64 | Стопор пружинный | ПО2200(ДОНЕ).64 |
| 21 | Шайба пружинная 10 | ПО2200(ДОНЕ).21 | 65 | Винт М16*165 | ПО2200(ДОНЕ).65 |
| 22 | Винт М10*20 | ПО2200(ДОНЕ).22 | 66 | Втулка | ПО2200(ДОНЕ).66 |
| 23 | Губка тисков упорная | ПО2200(ДОНЕ).23 | 67 | Шайба | ПО2200(ДОНЕ).67 |
| 24 | Ушко крепления цепи | ПО2200(ДОНЕ).24 | 68 | Шайба | ПО2200(ДОНЕ).68 |
| 25 | Винт М6*20 | ПО2200(ДОНЕ).25 | 69 | Трубка | ПО2200(ДОНЕ).69 |
| 26 | Цепь ограничительная | ПО2200(ДОНЕ).26 | 70 | Пружина возвратная | У05376 |
| 27 | Гайка М6 | ПО2200(ДОНЕ).27 | 71 | Гайка М6 | ПО2200(ДОНЕ).71 |
| 28 | Винт М6 | ПО2200(ДОНЕ).28 | 72 | Винт ST4*18 | ПО2200(ДОНЕ).72 |
| 29 | Винт М6*8 | ПО2200(ДОНЕ).29 | 73 | Винт М5*50 | ПО2200(ДОНЕ).73 |
| 30 | Крышка кожуха | ПО2200(ДОНЕ).30 | 74 | Винт М5*30 | ПО2200(ДОНЕ).74 |
| 31 | Болт М10*20 | У05368 | 75 | Кабель питания с вилкой | ПО2200(ДОНЕ).75 |
| 32 | Шайба увеличенная 10 | У05369 | 76 | Бандаж кабеля резиновый | ПО2200(ДОНЕ).76 |
| 33 | Шайба прижимная | ПО2200(ДОНЕ).33 | 77 | Винт ST4*14 | ПО2200(ДОНЕ).77 |
| 34 | Диск рабочий | ПО2200(ДОНЕ).34 | 78 | Прижим кабеля | ПО2200(ДОНЕ).78 |
| 35 | Шайба опорная | ПО2200(ДОНЕ).35 | 79 | Выключатель FA2-7/1В | У05377 |
| 36 | Винт М5*50 | ПО2200(ДОНЕ).36 | 80 | Рукоятка левая часть | ПО2200(ДОНЕ).80 |
| 37 | Кожух защитный | ПО2200(ДОНЕ).37 | 81 | Рукоятка правая часть | ПО2200(ДОНЕ).81 |
| 38 | Шпиндель | У05375 | 82 | Гайка М5 | ПО2200(ДОНЕ).82 |
| 39 | Шпонка сегментная 4*5*13 | ПО2200(ДОНЕ).39 | 83 | Отражатель | ПО2200(ДОНЕ).83 |
| 40 | Подшипник 6204 | У00028 | 84 | Гайка М5 | ПО2200(ДОНЕ).84 |
| 41 | Гнездо подшипника | У05370 | 85 | Кольцо токопитающее | ПО2200(ДОНЕ).85 |
| 42 | Шестерня z=41 | ПО2200(ДОНЕ).42 | 86 | Ключ | ПО2200(ДОНЕ).86 |
| 43 | Кольцо стопорное ф20 внутр. | ПО2200(ДОНЕ).43 | 87 | Прижим кабеля | ПО2200(ДОНЕ).87 |
| 44 | Подшипник 629 | У00184 | | | |