




# Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-75И»





## Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-75И»

Поз.	Наименование	Артикул
1	Сальник кабельный	ПЗУ75И(KD).01
2	Предохранитель 80А	ПЗУ75И(KD).02
3	Шайба изоляционная Ø6	ПЗУ75И(KD).03
4	Гнездо предохранителя	ПЗУ75И(KD).04
5	Сальник кабельный	ПЗУ75И(KD).05
6	Панель передняя	ПЗУ75И(KD).06
7	Плата индикации GA338D438B	ПЗУ75И(KD).07
8	Проставка пластмассовая	ПЗУ75И(KD).08
9	Трансформатор	ПЗУ75И(KD).09
10	Радиатор	ПЗУ75И(KD).10
11	Кронштейн левый	ПЗУ75И(KD).11
	Кронштейн правый	ПЗУ75И(KD).11
12	Плата рабочая GA338S172C	У06072
	Транзистор JSDG-DCR65 60 D73 1722	
	Питание WS7F0PF UTC7806	
13	Крышка	ПЗУ75И(KD).13
14	Ножка резиновая	ПЗУ75И(KD).14
15	Вентилятор WX4020 0.3А 5V DC	У07224
16	Основание	ПЗУ75И(KD).16
17	Крепёж рукоятки	ПЗУ75И(KD).17
18	Рукоятка	ПЗУ75И(KD).18
19	Кабель питания с вилкой 3*0,75 мм <sup>2</sup>	ПЗУ75И(KD).19
20	Зажим "крокодил" чёрный	У07223
21	Кабель 1*16мм <sup>2</sup>	
22	Зажим "крокодил" красный	У07223
23	Кабель 1*16мм <sup>2</sup>	